



# Baunit KlebeAnker 88

## Vorteile

- **Spezialbefestiger für Baunit WDVS open air & ECO**
- **für Sanierung und Neubau**
- **bewährt seit 20 Jahren**



## Produkt

Der Baunit KlebeAnker 88 ermöglicht eine zusätzliche mechanische Befestigung alternativ zur herkömmlichen Verdübelung.

## Eigenschaften

Einfache und sichere Verarbeitung mit höchster Setzkontrolle der Dübel. Die Befestigung erfolgt direkt am Untergrund. Der KlebeAnker 88 wird unterhalb der Dämmebene angeordnet. Dadurch erfolgt die Befestigung wärmebrückenfrei ohne Durchdringung der Dämmschichte.

## Anwendung

Zusätzliche mechanische Befestigung von Baunit open - Die KlimaFassade und Baunit WärmedämmverbundSystem EPS auf Wänden aus Beton, Vollziegel und Hochlochziegel mit vorhandenem Altputz mit einer maximalen Putzdicke von 40 mm. Nicht geeignet für Baunit SockelDämmplatte XPS TOP!

## Technische Daten

| Produkt                  |         |
|--------------------------|---------|
| Durchmesser Dübelschaft: | 8 mm    |
| Min. Bohrlochtiefe:      | 95 mm   |
| Nutzungskategorie:       | A B C   |
| Verankerungstiefe:       | ≥ 40 mm |

  

| Variante(n) | Karton 300 Stück            |
|-------------|-----------------------------|
| Verbrauch   | min. 6 Stück/m <sup>2</sup> |

## Lieferform

Karton 300 Stück, 1 Pal. = 12 Kartons = 3.600 Stück

## Qualitätssicherung

Regelmäßige Fremdüberwachung durch eine notifizierte Stelle gemäß AVCP 2+.

## Untergrund

Der Untergrund ist entsprechend der Baunit Verarbeitungsrichtlinie vorzubereiten

## Verarbeitung

### Setzen der Baunit KlebeAnker

Vor dem Setzen der Baunit KlebeAnker wird das entsprechende Rastermaß mittels Schlagschnur markiert. Der Abstand von Gebäudeaußenkanten bzw. vom SockelProfil **therm** beträgt 10 cm.

Je nach Anzahl der KlebeAnker pro m<sup>2</sup> ergeben sich folgende Rastermaße. (siehe Tabelle 1)

Das Bohren erfolgt mit einem Bohrer (Durchmesser 8 mm). Schlagbohrereinrichtung oder Bohrhammer dürfen nur bei Vollbaustoffen verwendet werden. Die Anschlagtiefe für das Bohrloch ergeben sich aus der Schaftlänge des jeweiligen KlebeAnkers zuzüglich 10-15 m. (siehe Tabelle 2)

Das Versetzen des Baunit KlebeAnkers muss im tragfähigen Untergrund erfolgen. Bei Mantelbetonwänden muss der Baunit KlebeAnker im Kernbeton verankert sein.

Anschließend wird der Baunit KlebeAnker in das vorgebohrte und vom Bohrmehl befreite Bohrloch oberflächenbündig gesetzt. (siehe Tabelle 3)

### Verkleben der Dämmplatten:

Baunit open KlebeSpachtel W, Baunit KlebeSpachtel und Baunit KlebeSpachtel Grob werden gem. Baunit Verarbeitungsrichtlinie WDVS angemischt. Der Kleberauftrag auf der Dämmplatte erfolgt in der RandwulstPunkt-Methode. Vor dem Verkleben der Dämmplatten werden auf die versetzten Baunit KlebeAnker mittels Kelle ca. 20 mm dicke „Kleberpatzen“ angeworfen. Anschließend wird die Dämmplatte mit einer leicht schiebenden Bewegung versetzt.

**HINWEIS: Da die Verlegung der Dämmplatten „nass in nass“ erfolgen muss, ist darauf zu achten, dass die „Kleberpatzen“ unmittelbar vor dem Verkleben der Dämmplatte auf die Baunit KlebeAnker aufgebracht werden.**

Die Menge an aufgetragenem Kleber ist so zu wählen, dass ich unter Berücksichtigung der Schichtdicke des Klebers (ca. 1 bis 2 cm) eine Kontaktfläche mit dem Untergrund von mind. 40 % ergibt.

Am Rand der Platte wird umlaufend ein ca. 5 cm breiter Streifen (Randwulst) und in der Mitte der Platte drei etwas handtellergroße „Kleberpatzen“ aufgetragen. Dabei können Unebenheiten des Untergrundes bis max. 10 mm im Kleberbett ausgeglichen werden.

| Anzahl KlebeAnker         | Rastermaß [H x B] |
|---------------------------|-------------------|
| 6 Stück / m <sup>2</sup>  | 40 x 40 cm        |
| 8 Stück / m <sup>2</sup>  | 40 x 30 cm        |
| 10 Stück / m <sup>2</sup> | 40 x 25 cm        |
| 12 Stück / m <sup>2</sup> | 40 x 20 cm        |

| Baunit KlebeAnker    | Schaftlänge | Bohrlochtiefe |
|----------------------|-------------|---------------|
| Baunit KlebeAnker 88 | 88 mm       | Mind. 95 mm   |

| Baunit KlebeAnker    | Spreizelement | Werkzeug |
|----------------------|---------------|----------|
| Baunit KlebeAnker 88 | Nagel         | Hammer   |

## Allgemeines und Hinweise

Die Auswahl, die Anzahl und die Anordnung der Dübel hat nach den ÖNORMEN B 6400 bzw. B 6410 zu erfolgen. Setzen des Dübels bei einer Untergrundtemperatur  $\geq +5^{\circ}\text{C}$ . UV-Belastung durch Sonneneinstrahlung des ungeschützten Dübels  $\leq 6$  Wochen.

### Ermittlung der Mindestanzahl

#### Für „kleine“ Gebäude

wie z.B. Einfamilienhäuser, Doppelhaushälften u. Ä. gilt:

mind. 6 KlebeAnker pro m<sup>2</sup> im Regel- und Randbereich bei:

- Verhältnis Gebäudehöhe zu Gebäudebreite  $h/b \leq 1,5$  (Mindestbreite 6 m, Maximale Höhe 9 m)
- für alle Basisgeschwindigkeiten ( $\leq 28,3\text{ m/s}$ )
- für die Geländekategorien II, III, IV

Die Bemessung des Randbereichs kann in diesem Fall entfallen

#### Für alle anderen Gebäude

- mit Gebäudebezugshöhe 10 - 25 m
- Verhältnis Gebäudehöhe zu Gebäudebreite  $h/b \leq 2$  (z.B. Gebäudehöhe = 12 m / Gebäudebreite = 6 m)
- für Geländekategorien II, III, IV

gelten die Angaben der Systemklassen.

Von allen in diesem Datenblatt nicht beschriebenen Anwendungen wird abgeraten.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.