



## Baumit SchnellPutzleiste

### Pocinčana šina za kupatila



- Za krečno-cementne maltere
- Za unutrašnju primjenu
- Za postizanje ravnih površina

**Proizvod** Vodica od pocinčanog lima za mašinski malter.

**Sastav** Pocinčani lim.

**Svojstva** Pomaže u postizanju savršeno ravnih površina sa ravnomjernom debljinom Baumit maltera, od cementa i kreča, za unutrašnje površine. Vodilice se koriste za izravnavanje maltera na čvrstim podlogama prethodno pričvršćenim po poljima. Kod gipsanih maltera koji se nanose u većim debljinama (preko 2,5 cm) preporučuje se upotreba Al profila.

**Namjena** Pomaže u određivanju tačne debljine maltera (krečnog, krečno-cementnog i cementnog) koji se nanosi unutra. Može se koristiti za malterisanje tačne geometrije zidova sa minimalnim odstupanjima u slučaju površina na koje se nanose keramičke pločice. Profili se uklanjuju u max. 24 sata od postavljanja, ostaje samo u slučaju kada se ugrađuju keramičke pločice. Nakon uklanjanja vodilica popravke i popunjavanje se obavlja istim materijalom (malter za malterisanje).

**Tehnički podaci** norma: EN 998-1

	SchnellPutzleiste 6 mm	SchnellPutzleiste 10 mm
potrošnja	cca. 1 ml/m	cca. 1 ml/m

**Isporuka** Komad 2,5m; 1bunt=50kom=125m

**Skladištenje** Na suhom mestu neograničeno.

**Kontrola kvaliteta** Vlastiti nadzor od strane naših tvorničkih laboratorija.

**Klasifikacija prema zakonu o hemikalijama** Detaljnu klasifikaciju po zakonu o hemikalijama možete vidjeti u listu sa podacima o sigurnosti materijala (u skladu s člankom 31 i prilogom II odredbe br.1907/2006 evropskog Parlamenta i Savjeta od 18.12.2006.) koji možete preuzeti na stranici [www.baumit.com](http://www.baumit.com) ili ga zatražite u Baumitu.

**Podloga** Podloga mora biti čista, suha, nesmrznuta, otprašena, ne smije biti vodoodbojna, bez iscvjetavanja, nosiva i bez labavih delova.

**Upute za pripremu podloge** Očistiti, otprašiti, ukoniti slabo nosive dijelove.

**Obrada** Prije nego što počnete malterisanje, radi lakše aplikacije, na sve uglove postaviti žičane ugaone lajsne, pričvršćene sa ljepljom Baumit. Voditi računa da se lajsne postave na tačnu debljinu maltera i da budu postavljeni u skladu sa geometrijom površina. Sjećanje na potrebnu dužinu profila vrši se odgovarajućim alatima (makaze za lim).

**Upute i opće napomene** Da bi se izbegla korozija, potrebno je poštovati uslove u vezi sa zahtjevima kojima će biti izložene lajsne kako u početnom periodu (do sušenja maltera), tako i tokom radne eksplotacije maltera. Potrebno je obezbjediti normalne uslove sušenja maltera. Normalni uslovi sušenja odnose se na brzinu sušenja maltera debljine 10 dana / cm (do relativne vlažnosti maltera oko 3%) i obezbjedivanje ispravne ventilacije bez snabdjevanja vlagom i sa temperaturama iznad +5 °C. Tokom perioda ugradnje profili ne smiju biti izloženi prekomernoj vlažnosti/vlazi.

---

Naše pisane i usmene tehničke preporuke za primjenu, koje su namijenjene kao podrška kupcu / izvođaču, temelje se na našem iskustvu i odgovaraju trenutnim naučnim saznanjima i iskustvima iz prakse. Oni nisu neophodno dio ugovorno - pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne obaveze ugovora o prodaji. Stoga ne oslobađaju kupca samostalne provjere deklarisanih svojstava i predviđene primjene proizvoda.