

## **Baumit SPM Guideline**

## Vorbereitung

Anlieferung in Silos und LKW's müssen von geschultem Personal vorgenommen werden.

Die Produkte müssen in ihrer Originalverpackung gelagert und vor Witterungseinflüssen und Bodenfeuchtigkeit geschützt werden.

Die Verpackung muss unbeschädigt bleiben, um zu verhindern, dass das Produkt in die Umwelt gelangt.

Decken Sie die Arbeitsfläche bei Bedarf mit einer geeigneten Plane ab.

Vermeiden Sie beim Öffnen der Verpackung ein Verschütten des Produkts.

Nach dem Öffnen der Verpackung ist das Produkt nur in die dafür vorgesehenen Mischvorrichtungen zu schütten und dort fachgerecht anzumischen.

## Verarbeitung

Sorgen Sie, besonders bei der maschinellen Verarbeitung, für eine geringe Staubbildung und vermeiden Sie das Verschütten des Produkts.

Verarbeiten Sie das Produkt nach den Anweisungen im Produktdatenblatt. Beachten Sie hierbei die im Sicherheitsdatenblatt angegebenen Hinweise zu den Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltrisiken.

## Reinigung und Entsorgung

Die Reinigung mit einem Hochdruckreiniger wird nicht empfohlen, da dies zu einer Freisetzung von SPM in die Umwelt führen kann. Dies ist unbedingt zu vermeiden.

Entfernen Sie größere Produktreste vor der Reinigung von den Misch- und Applikationswerkzeugen, bevor Sie sie mit Wasser reinigen.

Sammeln Sie das Reinigungswasser, lassen Sie die Schwebstoffe absetzen und verwenden Sie das Wasser vorzugsweise wieder oder leiten Sie es in die örtliche Kanalisation ein.

Verschütten Sie kein Wasser und leiten Sie kein Reinigungswasser in die Umwelt.

Lassen Sie Materialreste vollständig aushärten, bevor sie nach den geltenden Abfallvorschriften der Wiederverwertung zugeführt werden.

Trockenmörtelreste mit Wasser anmischen, um sie aushärten zu lassen, bevor die Rückstände dem Recycling zugeführt werden.

Reinigen Sie keine Silos und LKW's; diese sind von Fachfirmen zu reinigen.