



# Baumit Baumacol FlexTreme

Extrem verformbarer Fliesenkleber

## Vorteile

- **Hoch flexibel (S2)**
- **Für hohe thermische Belastungen**
- **für Großformatige Fliesen**



## Produkt

Zementärer, hochflexibler Fliesenkleber (C2TE S2, gem. EN 12004), für die besonders sichere Verlegung von großformatigen Feinsteinzeug, Natursteinen, kritischen Belägen. Für die Verlegung auf Fußbodenheizungen, Abdichtungen sowie auf kritischen Untergründen innen und außen.

## Zusammensetzung

Sand, Zement und organische Bindemittel sowie Zusätze zur besseren Verarbeitung und Haftung.

## Eigenschaften

Kann auftretende thermische und mechanische Spannungen gut aufnehmen und abbauen. Höchst flexibel und belastbar für die besonders anspruchsvollen Anwendungen.

## Anwendung

Zum Verlegen aller keramischen Wand- und Bodenfliesen unterschiedlicher Formate, Mosaik, Feinsteinfliesen und Naturwerkstein im Innen- und Außenbereich. Speziell für großformatige Feinsteinfliesen mit sehr geringer Wasseraufnahme, sowie bei zu erwartenden erhöhten thermischen und statischen Belastungen zum Abbau von auftretenden Spannungen vor allem im Außenbereich und auch auf Fassaden.

## Technische Daten

| Produkt            |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Begehbarkeit:      | nach ca. 24 h                |
| Korrigierzeit:     | ca. 5 min.                   |
| Reifezeit:         | ca. 5 min.                   |
| Schichtdicke:      | max. 10 mm                   |
| TVOC:              | < 60 µg/m³ EMICODE EC 1 PLUS |
| Verarbeitungszeit: | ca. 4 h                      |

| Variante(n)  | 20 kg                                                |
|--------------|------------------------------------------------------|
| Verbrauch    | ca. 3 kg/m² - 5 kg/m² je nach Fliesenart und -format |
| Wasserbedarf | ca. 5.5 l/20kg                                       |

## Lieferform

Sack - 20 kg; 56 Säcke pro Palette = 1.120 kg

## Lagerung

Trocken 12 Monate lagerfähig.

## Einstufung lt. Chemikaliengesetz

Die detaillierte Einstufung gemäß ChemG entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt (gemäß Artikel 31 und Anhang II der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und Rates vom 18.12.2006) unter [www.baumit.com](http://www.baumit.com) oder fordern das Sicherheitsdatenblatt beim jeweiligen Herstellerwerk an.

## Untergrund

Der Untergrund muss hart, fest, frostfrei, staub-, fett- und ölfrei sein.

### Geeignet auf:

- Beton
- Zement- und Anhydritestrich
- Zement- und Gipsputze
- Gipskartonplatten
- Sonstige mineralische Untergründe
- Speziell für Terrassen, Fassaden, Fußbodenheizung

### Nicht geeignet auf:

- Holz
- Metall
- Kunststoff

## Untergrundvorbereitung

Reinigen und Staub entfernen, mit entsprechendem Grund grundieren:

- saugfähige Untergründe – Baunit Grund
- nicht saugfähige Untergründe – Baunit SuperPrimer

## Verarbeitung

### Empfohlene Werkzeuge:

Langsam laufendes elektr. Rührwerk, passende Zahntraufel, Kelle

### Produktvorbereitung:

Sackinhalt in entsprechende Menge reines Wasser einstreuen und ca. 3 min mit sauberem, langsam laufendem Rührwerk homogen anmischen. Nach ca. 5 min nochmals kurz durchmischen.

### Anwendung:

Baumacol FlexTreme mit entsprechender Zahntraufel in gleichmäßiger Schichtdicke auf den Untergrund auftragen (Traufel beim Verteilen des Klebers im 45°-Winkel halten). Ausschließlich frischen Kleber verarbeiten, ev. Kleberreste mit nassem Schwamm entfernen. Im Außenbereich und bei großformatigen Fliesen ist das kombinierte Verlegeverfahren (Floating-Buttering) anzuwenden. Dazu wird zusätzlich zum Untergrund auch auf die Fliesenrückseite Kleber aufgetragen.

### Nachbehandlung:

Frische Verlegeflächen sind ca. 24 Stunden vor mechanischer und thermischer Belastung zu schützen (verlegte Fliesen dürfen in dieser Zeit weder betreten noch belastet werden)

## Allgemeines und Hinweise

Normen, Richtlinien und technische Informationen betreffend Untergrund und Verlegematerial beachten. Nicht bei Temperaturen unter +5 °C, Regen, direkter Sonneneinstrahlung, starkem Wind oder Zugluft verarbeiten. Bis zur vollen Erhärtung schützen.

- Hohe Luftfeuchte und niedrige Temperaturen verlängern Trocknungszeit
- Keine Zusatzmittel begeben!
- Untergrund und Verlegematerial nicht vornässen.
- Angegebene Einlegezeit ist unbedingt einzuhalten – nach Überschreitung dieser Zeit und Austrocknung der Kleberschicht ist der Kleber vom Untergrund zu entfernen.

---

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.