



Baumit SanovaPre

Nakkemört

Eelised

- **Naket parandav**
- **Krohvi pinnalekandmist lihtsustav**
- **Kõrge vastupidavus keskkonnamõjudele**

Toode

Soolale ja sulfaatidele vastupidav tsemendi baasil nakkemört on kasutamiseks Baumit Sanova renoveerimissüsteemides. Parandab aluspinna naket ja ühtlustab aluspinna imavust. Töötlemiseks käsitsi või masinaga.

Koostis

Sulfaadikindel tsement, liiv, lisandid.

Omadused

- Vähendab soolade soolade transporti
- Vastupidav sooladele
- Mineraalne kuivsegu
- Masinaga või käsitsi pinnale kantav
- Hea nake aluspinnaga
- Veeauru läbilaskev
- Lihtsustab krohvi pinnalekandmist

Kasutusvaldkond

Kasutatakse kuivade ja niiskete mineraalsete aluspindade ettevalmistamisel krohvimiseks saneerkrohvidega. Suure soolasisaldusega aluspinnal kasutatava saneerkrohvisüsteemi komponent. Nakkemörti kasutatakse krohvi pinnalekandmise lihtsustamiseks, aluspinna veeimavuse ühtlustamiseks ning nakkeomaduste parandamiseks. Masinkrohvimiseks mördipumba ja -pihustiga.

- Sise- ja välistöödeks.
- Mineraalsetele aluspindadele
- Kasutamiseks niisketes ruumides, keldrites

Tehnilised andmed

Toode	
Survetugevus 28 päeva pärast:	≥ 15 N/mm ²
Kuivtihedus:	ca. 1700 kg/m ³
μ-väärtus:	ca. 25
Soojusjuhtivustegur:	ca. 0.800

Variant(id)	25 kg
Maht	ca. 3 m ² /kott - 4 m ² /kott (100% aluspinnast kaetud)
Kulu	ca. 3 kg/m ² - 4 kg/m ² (50% aluspinnast kaetud)
Kulu	ca. 6 kg/m ² - 8 kg/m ² (100% aluspinnast kaetud)
Veevajadus	ca. 5 l/Kott

Tarnevorm

25 kg kott; 1 alus = 54 kotti = 1350 kg

Aluspind

Aluspind peab olema puhas (rasva- ja tolmuva), kande, külmumata ning vett imav. Lisaks peab aluspind olema puhastatud hallitusest ja vetikatest. Elektriinstallatsioonikaablite kanalid tuleb enne krohvimist täita, metallelemendid tuleb katta korrosiooni eest kaitsva tootega. Aluspinna ja õhu temperatuur peab olema +5 - +30 °C. Toode on mõeldud eeskätt kattekihtide mineraalsete aluspindade (nt ehituskivid ja -plokid) krohvimiseks. Vanade kattekihtide kandvust ja ülekrohvimise võimalikkust ning krohvide sobivust tuleb eelnevalt kontrollida. Vajadusel aluspind krohvimiseks ette valmistada, kasutades selleks sobivaid tooteid ja vahendeid. Järgida kasutatavate toodete tehnilist informatsiooni.

Aluspinna ettevalmistamine

Vanad soolakahjustustega krohvikihid eemaldada ja kivide vahelised vuugid 2 cm sügavuselt mördist puhastada. Lisaks eemaldada ka nähtavate soolakahjustusteta krohvikihid vähemalt 1 m kauguselt nähtava kahjustusega krohvi piirist. Vuugid täita krohvimördiga Baumit Sanova MonoTrass. Vana krohvikihit tuleb kindlasti ehitusobjektilt ära viia (soolad krohvis). Lahtine sool kuivalt eemaldada.

Töötlemine ja kasutamine

Valage 25 kg koti sisu nõusse, milles on 4-5 liitrit puhast vett ja segage hoolikalt aeglastel pööretel töötava elektrimikseriga kuni ühtlase klompideta massi saamiseni. Segamisaeg mitte üle 3-5 minuti. Pärast 5 minuti möödumist segage veel kord. Vajaduse korral tuleb materjali sobiva konsistentsi saamiseks lisada vett.

Nakkekrohv Baumit SanovaVorsprizer kantakse pinnale tavaliselt ühe krohvikihina kas krohvimisseadme abil või käsitsi. Nakkekihti ei siluta. Kanda 60%-le aluspinnast nii, et vähemalt 40% pindalast jääb katmata (aluspinna on nähtav).

Baumit Sanova Vorspritzeriga kaetud aluspinna saab paigaldada igat liiki mineraalkrohve.

Tehnoloogiline paus enne krohvimist (Baumit Sanova Vorspritzeri kivistumis- ja kuivamisaeg):

- Minimaalne tehnoloogiline paus: 7 päeva

Masinaga töötlemine

Suurte pindade puhul on soovitatav kasutada krohvimasinat. Enne töö alustamist tuleb agregaadil segamistsoon ja voolik täita lubjapiimaga, et suurendada materjali libisevust. Krohvimisel soovime kasutada krohvimisseadmeid: nt PFT G4, MAI 200. Enne töö alustamist tuleb veenduda, et masinas ei oleks kipsi sisaldava materjali jääke.

Kõvastuma hakanud materjali ei tohi veega lahjendada ega selle kasutamist jätkata.

Lisandeid (näiteks külmumisvastaseid ja kõvastumist kiirendavaid) ei tohi kasutada.

Juhised ja märkused Kasutamistingimused: Õhu, aluspinna ja toote temperatuur peab töötamise, materjalide kasutamise, kuivamise/kivistumise ajal olema 5 kuni 30°C. Kuivamise/kivistumise ajal tuleb vältida otsest päikesepaistet, vihma, tugevat tuult.

Järeltöötlus: Värskest töödeldud krohvi hoida vähemalt kaks päeva niiskena (nt niisutades). Kütteseadmete kasutamise, eriti gaasi korral, on vajalik hea ventilatsioon. Keelatud on vahetult krohvi soojendada.

Ümbritsevate pindade kaitse: Kaitsta viimistletavate pindade ümbruskonda, eriti materjale nagu näiteks klaas, keraamilised pinnad, klinker, looduskivi ja lakitud ning metallist pinnad, nende kinnikattmisega. Pritsmet eemaldada kohe puhta veega.

Tööriistade puhastamine: Tööriistad tuleb pesta kohe peale kasutamist puhta veega.

Ohutusjuhised: Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida söömist ja joomist tööde piirkonnas. Kasutada kaitseprille ja kindaid. Toote kokkupuutel silmade ja nahaga, kohe puhta veega see maha pesta.

Järgmised kihid: Enne iga järgmist toodet peab krohv olema piisavalt kuivanud ja nõuetekohaselt ette valmistatud. Kõrge õhuniiskus ja madal temperatuur võivad kuivamise aega pikendada.

Järgmise krohvikihina saneerkrohvi (nt Baumit Sanova Monotrass).

Meie kirjalikud ja suulised tehnilised soovitusel Baumiti toodete kasutamise kohta tuginevad praegustele teaduslikele seisukohtadele ja meie aastatepikkusele kogemusele. Need ei ole õiguslikult siduvad ning neid ei saa kasutada mis tahes õigussuhte põhjendusena ega mis tahes lepingu lisakohustusena. Ettevõtte Baumit soovitusel ei vabasta ostjat vastutusest seoses Baumiti toodete kasutamisega eesmärgipäraselt ega vabasta ostjat üldiste ehituseeskirjade järgimisest.