



Baumit PowerFlex

Organsko ljepilo za armiranje fasadnih izolacijskih proča

Prednosti

- otporna na udarce do 70 J
- bez cementa
- sadrži vlakna



Proizvod

Pastozna, armirana, organska, elastična, podložna žbuka (masa za izravnavanje) spremna za upotrebu. Prikladna za Baumit toplinsko-izolacijski sustav s EPS-om, prema ETAG 004.

Sastav

Organska veziva, specijalna aramida vlakna, pijesak, dodaci.

Svojstva

Podložna žbuka za vanjsku upotrebu. Smanjuje vodupojnost te se lako ugrađuje.

Primjena

Za ojačanje Baumit fasadnih izolacijskih ploča, kao i za obnovu Baumit toplinsko-izolacijskih sustava. Nije prikladno za lijepljenje fasadnih izolacijskih ploča niti za lijepljenje ili izravnavanje XPS izolacijskih ploča.

Tehničke specifikacije

Varijanta(e)	PowerFlex, 25 kg
Potrošnja	oko 4 kg/m ² - 6 kg/m ²

Skladištenje

Na drvenim paletama, folirano na suhom mjestu čuvati oko 12 mjeseci.

Osiguranje kvalitete Interni nadzor u našim radnim laboratorijima.

Klasifikacija prema zakonu o kemijama Detaljnu klasifikaciju po zakonu o kemikalijama možete vidjeti u listu s podacima o sigurnosti materijala (u skladu s člankom 31 i prilogom II odredbe br. 1907/2006 europskog Parlamenta i Savjeta od 18.12.2006.) koji možete preuzeti na stranici www.baumit.com ili ga zatražiti u Baumitu.

Podloga

Kanta od 25 kg, 1 paleta = 24 kanti = 600 kg

Priprema podloge

Podloga mora biti čista, suha, ne smrznuta, otprašena, ne smije biti vodoodbojna, mora biti bez iscvjetavanja, nosiva i bez dijelova koji otpadaju. Ispitivanje podloge potrebno je provesti prema normi ÖNORMEN B 2259, B 6400-1, B 3345 i B 3346. Ravna zida mora odgovarati DIN 18202.

Ugradnja

Baumit PowerFlex lagano promiješati prije upotrebe, prikladnom ručnom mješalicom.

Ugraditi prema uputama posljednjeg izdanja Baumit smjernica za ugradnju toplinsko-izolacijskih sustava. Dodatno, obratiti pozornost na sljedeće:

Baumit PowerFlex lagano promiješati prije upotrebe, prikladnom ručnom mješalicom.

Ugraditi prema uputama posljednjeg izdanja Baumit smjernica za ugradnju toplinsko-izolacijskih sustava. Dodatno, obratiti pozornost na sljedeće:

Podložna žbuka: Podložna žbuka, nanosi se pomoću zupčastog gletera. U svježu podložnu žbuku, ravnomjerno utopiti Baumit staklenu mrežicu za armiranje, po mogućnosti bez nabora, u linijama s preklapanjem od 10 cm, nakon toga ju je potrebno izravnati.

Nije potrebno nanijeti Baumit UniPimer/ Premium prije nanošenja završnog sloja.

POZOR! Baumit PowerFlex moguće je ugraditi u jednom sloju pri min. debljini sloja od 3 mm. Pri debljini sloja od 5 mm obvezna ugradnja u dva sloja, ali tada maks. Debljina po sloju smije iznositi 3 mm. Između slojeva, obvezno vrijeme sušenja iznosi min. 4-5 dana¹⁾

Baumit SilikatTop nije prikladan kao završni sloj.

Upute i opće napomene

Prije svakog sljedećeg sloja vrijeme sušenja min. 4-5 dana¹⁾ pri čemu je bitno da svaki nanos ima jednoličnu površinu bez vlažnih mjesta (može uzrokovati tamne mrlje na fasadi).

Temperatura zraka, materijala i podloge mora za vrijeme obrade i procesa sušenja biti min +5 °C. Fasade treba odgovarajuće zaštititi od direktnog sunca, kiše ili jakog vjetra (npr. zaštitnom mrežom za skele). Visok stupanj vlage u zraku i niske temperature mogu znatno produljiti vrijeme sušenja i neravnomjerno promijeniti nijansu. Visoke temperature ljeti skraćuju vrijeme sušenja.

Naše usmene i pismene preporuke vezane uz tehničku primjenu predstavljaju podršku kupcu/osobi koja obrađuje, a temelje se na našem iskustvu u skladu s trenutnim znanstvenim spoznajama. Navodi nisu obvezujući i nisu dio ugovorno-pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne ugovorne obveze pa stoga ne oslobađaju kupce provjere deklariranih karakteristika i načina primjene proizvoda.