

Preparazione sottofondo	I supporti fortemente assorbenti vanno accuratamente prebagnati. Si raccomanda di pretrattare la superficie con l'ancorante Baunit BetoHaft.
Applicazione	<p>Miscelazione Versare il prodotto in acqua fredda pulita, quindi mescolare con idonea miscelatrice lenta fino ad ottenere una massa omogenea e priva di grumi (tempo di miscelazione ca 4 minuti). Il tempo utile per l'applicazione è di circa 20 minuti a 20 °C (i tempi si allungano con temperature inferiori e si accorciano con temperature superiori). Non ridiluire con acqua il prodotto già parzialmente indurito. Non additivare con altri prodotti (es. antigelo, leganti a indurimento rapido).</p> <p>Applicazione Applicare Baunit BetoFinish bagnato su bagnato sul sottostante strato ancorante realizzato con Baunit BetoHaft. Ove servano spessori superiori a 5 mm occorre intervenire con più mani, aspettando non più di 6 ore tra una mano e l'altra. Se i tempi di applicazione si allungano oltre le 6 ore è necessario applicare una nuova mano di ancorante Baunit BetoHaft.</p> <p>Trattamenti successivi Adottare le precauzioni necessarie ad evitare un'asciugatura troppo rapida della malta.</p>
Avvertenze e informazioni	Durante la lavorazione e l'indurimento del prodotto la temperatura dell'aria, del materiale e del supporto deve mantenersi al di sopra di +5°C.

Le indicazioni tecnico-applicative scritte e verbali fornite agli acquirenti e agli applicatori si basano sulle nostre esperienze e sull'attuale stato dell'arte a livello teorico e pratico; esse non sono vincolanti e non prefigurano alcun vincolo contrattuale o impegno secondario derivante dal contratto di acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare personalmente e su propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti allo scopo applicativo previsto.