

Baumit Sanova L

Intonaco macroporoso



- Per murature umide
- Maggiore durata
- Per interno ed esterno

Prodotto

Malta per risanamento ad elevata porosità, premiscelata secca, termoisolante e traspirante, idrorepellente, per applicazione manuale. In conformità alla Direttiva Europea 89/106/CEE con riferimento alla Norma UNI EN 998-1, è di Tipo R CS II.

Composizione

Intonaco a base di calce, cemento, perlite, additivi.

Caratteristiche

Malta termoisolante, che riduce la permeabilità all'acqua, traspirante e altamente permeabile al vapore acqueo, dall'elevata porosità che favorisce il depositarsi di sali, di facile lavorazione.

Campo d'impiego

Baumit Sanova L è un intonaco da risanamento adatto a tutti i supporti intonacabili come murature, calcestruzzo, ecc. Il prodotto può essere usato sia all'interno che all'esterno, ottima lavorabilità. Ideale come mano di fondo su supporti minerali, soprattutto in vecchie costruzioni, sia all'esterno che all'interno, per interventi di conservazione di monumenti architettonici, di recupero e di risanamento. Svolge un'azione deumidificante su pareti e facciate esposte all'umidità ed all'opera disgregante di sali nocivi, sia per nuove intonacature che per interventi di risanamento. Grazie all'elevata porosità è particolarmente adatto su sottofondi umidi e poco salini. Non può essere utilizzato in zoccolatura o in zone esposte a spruzzi d'acqua; non è adatto per la piastrellatura.

Dati Tecnici

Reazione al fuoco:	A1
resistenza alla compressione dopo 28 giorni:	> 1.5 N/mm ²
resistenza adesiva a trazione:	≥ 0.08 N/mm ²
classificazione:	CS II secondo ONORM EN 998-1
spessore dello strato:	ca. 30 mm - 50 mm per ogni fase applicativa
peso specifico materiale a secco:	400 kg/m ³
valore μ:	ca. 8
Conducibilità termica λd:	ca. 0.130 W/mK

	Baumit Sanova L
resa	ca. 1 m ² /sacco con 5 cm spessore intonaco
granulometria	2 mm
spessore intonaco	min. 30 mm
spessore intonaco	mass. 50 mm per ogni fase applicativa
consumo	ca. 0.2 sacco/m ² /cm
fabbisogno d'acqua	ca. 18 l/Sacco

Imballo

sacco 50 l; 1 pallet = 40 sacchi = 2 m³

Stoccaggio

Conservare in luogo asciutto ed impiegare entro 9 mesi.

Garanzia di qualità

Controllo interno a cura dei nostri laboratori aziendali.

Classificazione sostanze chimiche	Per la classificazione dettagliata in base alla Legge sulle sostanze chimiche (ChemG) si rinvia alla relativa scheda dati di sicurezza, redatta a norma dell'Art. 31 e dell'Allegato II del Regolamento 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio europeo del 18/12/2006 e consultabile al sito www.baumit.com . La scheda può essere richiesta anche direttamente presso il fabbricante
Preparazione sottofondo	<p>La prova del fondo intonacato deve essere eseguita secondo ÖNORM B 3345 e ÖNORM B 3346. La superficie deve essere pulita, non gelata, priva di polvere, non idrorepellente, esente da efflorescenze, portante e priva di parti incoerenti. Devono essere adottate misure speciali in caso di avanzamento localizzato di sale e/o umidità dagli strati sottostanti (ad es. spazzolatura, bonifica salina, sigillatura orizzontale e/o verticale).</p> <p>I giunti di malta danneggiati devono essere raschiati a una profondità di 2 cm e richiusi tempestivamente (ad es. con Baumit Sanova S). Le vecchie superfici intonacate ammalorate devono essere rimosse circa 1 m sopra la linea del danno visibile. Rimuovere immediatamente tutto il vecchio materiale scheggiato dal cantiere.</p> <p>Muschio, crescita di alghe e inverdimento possono essere rimossi con ad esempio Baumit FungoFluid. Prima di applicare Baumit Sanova L, la base in intonaco deve essere preventivamente pre-intonacata con Baumit SanovaPre. Sempre a seconda del tipo e dell'assorbimento del supporto e a seconda delle condizioni atmosferiche, deve essere pre-inumidito.</p> <p>In ogni caso, Baumit Sanova L va usato solo su supporti a base minerale e non deve venire a contatto con materiali che contengano gesso, su supporti in gesso pre-intonacare con Baumit Sanova Pre.</p>
Applicazione	<p>Baumit Sanova L non deve essere miscelato con nessun altro prodotto.</p> <p>Va impastato con normali impastatrici a caduta libera (tempo di impasto 3 - 5 minuti) e va steso manualmente con una cazzuola. Se lo spessore dell'intonaco varia notevolmente, è necessaria la lavorazione in più passaggi, affinché il primo strato non si distacchi. Il tempo di attesa tra le singole fasi di lavoro deve essere di almeno 1 giorno, ma non superiore a 2 giorni. Con la cazzuola va applicato uno strato unico fino di 4 o 5 cm di spessore. Se serve uno spessore maggiore procedere a due successive applicazioni, avendo cura che la prima, venga tirata solo leggermente per consentire al secondo strato di assestarsi meglio. Questa seconda mano va fatta quando la prima si è sufficientemente consolidata ed è in grado di sostenere la seconda.</p> <p>Dopo l'applicazione deve essere tirato con un listello piallato o con un listello d'alluminio che, in precedenza, deve essere comunque inumidito.</p>
Avvertenze e informazioni	<p>Baumit Sanova L non deve essere applicato sotto l'azione diretta dei raggi del sole, sotto la pioggia, ad una temperatura inferiore a +5 °C e su supporti gelati. Neppure la temperatura dell'aria e del supporto deve scendere sotto i + 5 °C. Nei lavori di intonacatura è necessario evitare la formazione di eccessive irregolarità nello spessore della malta applicata: queste potrebbero determinare una adesione non omogenea, un'essiccazione parziale dello strato e la successiva formazione di crepe o avvallamenti.</p> <p>Le superfici intonacate fresche devono essere protette da un essiccamento troppo rapido (vanno perciò mantenute umide per almeno 2 giorni).</p> <p>Usare solo acqua di rubinetto pura.</p> <p>Prima di ogni ulteriore rivestimento deve essere rispettato un tempo di riposo di almeno 5 giorni per cm di spessore dell'intonaco.</p> <p>Non mescolare con altri prodotti.</p> <p>Rivestimenti di finitura: Per le lavorazioni di verniciatura e delle mani di finitura si vedano le schede tecniche del prodotto rispettivamente valide e le linee guida di lavorazione da utilizzare. Se necessario, creare delle aree campione.</p> <p>Uso interno: Ricoprire Baumit Sanova L con Baumit SanovaFine o uno stucco. Si possono quindi applicare tutte le pitture per interni Baumit. Si consiglia l'impiego di colori minerali per garantire la traspirazione.</p> <p>Uso esterno: Ricoprire Baumit Sanova L con Baumit SanovaFine o uno stucco (se necessario rinforzato con una rete in fibra di vetro Baumit). Dopo di che possono essere applicati tutti gli intonaci di finitura e le pitture per facciate Baumit.</p> <p>La durata nel tempo di un sistema di rinnovo dipende in larga misura dal reintegro di umidità e dall'accumulo di sale dal supporto. Si consiglia quindi di utilizzare una protezione come misura aggiuntiva contro la penetrazione di umidità nella muratura.</p>

Le indicazioni tecnico-applicative scritte e verbali fornite agli acquirenti e agli applicatori si basano sulle nostre esperienze e sull'attuale stato dell'arte a livello teorico e pratico; esse non sono vincolanti e non prefigurano alcun vincolo contrattuale o impegno secondario derivante dal contratto di acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare personalmente e su propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti allo scopo applicativo previsto.