

Baumit Baumacol AquaSafe

vodotesna membrana



- celovita hidroizolacija
- za notranje in zunanje površine
- za višje zahteve

Proizvod	3-slojna hidroizolacijska membrana za zaščito pred nastankom razpok in vlago na stenah in tleh pod tankoslojno položenimi ploščicami in keramiko.		
Sestavine	Nosilni sloj: polipropilenski filc, zgoraj in spodaj. Zaključna obdelava: trajnoelastičen termoplastični elastomer odporen na staranje.		
Uporaba	Tesnilna membrana za popolno tesnjenje pod keramičnimi ploščicami, naravnim kamnom itd. Primerna za kopalnice, javne kuhinje, tuš kabine in mokre prostore, kot tudi za balkone in terase.		
Tehnični podatki	razred gorljivosti:	B2 (DIN EN 4102)	
	barva:	siva	
	temperaturna stabilnost:	- 30 + 90 °C	
	TVOC 3d:	EMICODE EC 1 PLUS	



Skladiščenje	Material hranimo v suhem prostoru, ščitimo pred direktnim soncem. Vgradimo v 24 mesecih.		
Kontrola kakovosti	Kakovost vhodnih surovin in končnih proizvodov kontrolira laboratorij proizvajalca.		
Označevanje po zakonu o kemikalijah	Podrobne oznake so na varnostnem listu proizvoda (skladno z 31. Členom Uredbe (ES) št. 1907/2006 in Prilogo II in Uredbe (ES) 453/2010 Evropskega Parlamenta in Sveta), ki ga lahko najdete na www.baumit.si ali ga zahtevate od proizvajalca oziroma prodajalca.		
Priprava podlage	Podlaga mora biti čista, suha, nezmrznjena, odprašena, vpojna, nosilna, brez cvetenja, maščob in prostih delcev. Razpoke v podlagi predhodno zapolnimo z ustreznim materialom. Neravno površino izravnamo. Vpojne podlage predhodno obdelamo z Baumit Grund. Obstoječo keramiko ali nevpojno podlago predhodno obdelamo z Baumit SuperPrimer, na zunanjih površinah priporočamo vezni sloj z Baumit FlexTop. Na notranjih in zunanjih vogalih ter robovih je treba za tesnjenje v tem območju uporabiti ustrezne trakove.		
Obdelava	Membrano odrežemo na potrebno mero in vstavimo v svežo plast lepila za ploščice (npr. Baumacol FlexTop C2TE S1), polagamo enega poleg drugega na stik. Membrano pritisnemo ob podlago z gumi valjčkom ali gladilko. Potrebno se je izgoniti zračnim mehurčkom in križnim stikom. Robna območja in stike v celoti premažemo s sistemsko ustrezno Baumacol tesnilno maso (Baumacol Proof, Baumacol Protect 2K Elastic). Nato položimo ploščice z lepilom za keramiko. Pri lepljenju ploščic je priporočena uporaba lepila Baumacol FlexTop, saj zmanjšuje tveganje za nastanek razpok iz podlage.		
Splošna navodila	Pri vgradnji upoštevamo norme, smernice in tehnične liste, ki se nanašajo na podlago! Temperatura zraka mora biti nad +5 °C. Upoštevati je potrebno vse ustrezne standarde, predpise in tehnične smernice, ki veljajo za podlago. V primeru močne sončne pripeke ali nadpovprečno visokih temperatur je potrebno zagotoviti senčenje oziroma zaščito površine.		

Navodila in priporočila, ki so podana v tehničnem in informativnem gradivu, temeljijo na dolgoletnih izkušnjah in so skladna s trenutnim stanjem v teoriji in praksi. V nobenem smislu niso pravno zavezujoča in kupca oziroma uporabnika ne odvezujejo, da sam preizkusi primernost Baunit izdelkov za predvideni namen uporabe.