

Baumit Baumacol Silikon

fugirna masa



- UV in vremensko obstojna
- trajnoelastičen
- univerzalen

Proizvod	Enokomponentna UV in vremensko obstojna visoko in trajno elastična tesnilna masa, elastičnost 20%, na acetatni osnovi. Povečano odpornost na alge in plesni.		
Sestavine	Sanitarni silikon.		
Lastnosti	UV obstojen, odporen na alge in bakterije. Skladen z DIN 53217, 53505, 52455, 52458.		
Uporaba	Za zapolnjevanje dilatacijskih fug, talnih in stenskih stikov keramičnih oblog ter za zapolnjevanje stikov med keramično oblogo in drugimi materiali (npr. kopalne kadi). Za zunanje in notranje površine.		
Tehnični podatki	obremenitev:	po ca. 2 - 3 dneh	
	tvornjenje skorjice:	po 15 min.	
	kategorija kakovosti:	profesionalna	
	temperaturna stabilnost:	- 40 °C - 200 °C	

	Baumacol Silikon 310ml
poraba	ca. 10 tm/kartušo

Skladiščenje	24 mesecev na suhem in hladnem, kjer ni nevarnosti zmrzovanja, v zaprti originalni embalaži.
Podlaga	Podlaga mora biti čista, suha, nezmrzljena, odprášena, vpojna, nosilna, brez cvetenja, maščob in prostih delcev Primerne podlage: eloksirani aluminij, glazirana keramika, steklo, keramične ploščice, porcelan, plastika Neprimerne podlage: kislinsko odporno fugiranje, marmor, v območjih pod vodo – določene kovinske podlage, kot npr. pocinkana in neobdelana pločevina, baker, katran in bitumen
Priprava podlage	Odstranimo ostanke malte iz fuge, fuge izdolbemo. Robove fuge zaščitimo z lepilnim trakom. Globoke fuge predhodno zapolnimo s trajno in nevpojno polietilensko okroglo vrvico. Lepljenje na dno fuge (lepljenje na treh straneh) je načeloma treba preprečiti, saj se raztezanje/krčenje učinkovito absorbira le če je Baumit Baumacol Silikon nalepljen le na dveh nasprotnih straneh.
Obdelava	Najprej odvijemo plastični nastavek in odrežemo zgornji del navoja. Nastavek odrežemo glede na širino fuge. Tesnilno maso enakomerno in brez mehurčkov nanese v fugo. Pri naknadni obdelavi zagotovimo dober stik s stranicami fuge. Nato fugirano površino obdelajte s silikonskim gladilcem.
Splošna navodila	Pri vgradnji upoštevamo norme, smernice in tehnične liste, ki se nanašajo na podlago! Temperatura zraka mora biti nad +5°C. Upoštevati je potrebno vse ustrezne standarde, predpise in tehnične smernice, ki veljajo za podlago. Nizke temperature in višja vlažnost zraka lahko znatno podaljšajo čas vezanja, visoke temperature skrajšajo.

Navodila in priporočila, ki so podana v tehničnem in informativnem gradivu, temeljijo na dolgoletnih izkušnjah in so skladna s trenutnim stanjem v teoriji in praksi. V nobenem smislu niso pravno zavezujoča in kupca oziroma uporabnika ne odvezujejo, da sam preizkusi primernost Baumit izdelkov za predvideni namen uporabe.