

Cheville à visser Thermotop S1



- Cheville à visser à rosace optimisée contre les ponts thermiques pour la fixation de panneaux isolants (EPS, laine minérale, XPS-R) dans les systèmes composites d'isolation thermique Baumit
- Zone d'expansion multifonctionnelle, homologuée pour toutes les catégories d'utilisation
- Temps de vissage nettement plus rapide grâce à la vis prémontée

Produit	Cheville à visser à rosace optimisée contre les ponts thermiques, avec vitesse de montage accrue et zone d'expansion multiple.	
Caractéristiques	■ Homologuée pour toutes les catégories d'utilisation (A, B, C, D, E). ■ Temps de vissage nettement réduit. ■ Zone d'expansion multifonctionnelle. ■ Vis prémontée pour un montage rapide (entraînement à vis IPR 30 (5 étoiles)). ■ Optimisation des ponts thermiques grâce à la vis en plastique. ■ Montage sûr et rapide.	
Application	■ Pour la fixation structurelle et statique (à fleur de surface) des panneaux isolants (EPS, laine minérale, XPS-R) ou des systèmes composites d'isolation thermique Baumit dans le béton et la maçonnerie (enduits/non enduits). Vous trouverez d'autres instructions de mise en œuvre avec des photos, des listes d'outils et de sélection de produits sur www.baumit-selbermachen.ch.	
Données techniques	Valeur CHI:	0 W/K
	Durchmesser Dübelschaft:	8 mm
	Durchmesser Teller:	60 mm
	Longueur de la cheville:	100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280 mm
	Domaine d'application:	extérieur, mur
	Agrément technique européen (ETA):	ETA-17/0991
	Profondeur minimale des trous de forage:	40 mm (catégorie d'utilisation A – D), 60 mm (catégorie d'utilisation E)
	Catégorie d'utilisation:	A Béton normal B Briques pleines C Briques creuses et perforées D Béton léger à structure E Béton cellulaire
	Profondeur d'ancrage hef:	30 mm (catégorie d'utilisation A – D), 50 mm (catégorie d'utilisation E)
Forme de livraison	100 pièces par carton	
Stockage	Les chevilles doivent être stockées dans des conditions climatiques normales. Elles ne doivent pas être exceptionnellement sèches ou gelées avant leur installation.	
Assurance qualité	Surveillance et contrôle permanents de la qualité, ainsi qu'un contrôle strict de toutes les matières premières à leur entrée. L'entreprise dispose d'un système de gestion de la qualité, contrôlé et certifié par le TÜV selon la norme DIN EN ISO 9001 en vigueur dans le monde entier, ainsi que d'un système de gestion de l'environnement, contrôlé et certifié par le TÜV selon la norme DIN EN ISO 14001 en vigueur dans le monde entier.	

Mise en œuvre

Utilisez pour les blocs perforés poreux ou le béton cellulaire un foret approprié avec une emmanchement SDS-plus, par exemple un foret universel avec emmanchement SDS-plus, diamètre du foret : 8 mm.

Le trou doit être percé perpendiculairement à la surface du support d'ancrage.

La sélection des appareils de perçage et de la méthode dépend du matériau de support. Les trous dans les maçonneries composées de briques perforées, de blocs de béton léger et de blocs creux en béton léger, ainsi que dans les éléments préfabriqués en béton léger à structure poreuse (LAC) et en béton cellulaire, doivent uniquement être réalisés avec des perceuses en mode rotation. Il ne peut être dérogé à cette règle que si l'influence du perçage avec frappe ou percussion sur la capacité portante des chevilles a été évaluée par des essais effectués sur l'ouvrage.

- Le trou doit être **au moins 10 mm** plus profond que la profondeur d'ancrage.
- La poussière de perçage doit être retirée du trou.
- L'outil de mise en place Thermotop S1 facilite le montage sécurisé et à fleur de surface de la cheville à visser. **Alternativement, la cheville peut être vissée à l'aide d'un tournevis équipé d'un embout 5 étoiles (IPR 30).**
- Si l'ancrage de la cheville est incorrect en raison de la nature du support, retirez-la et repositionnez-la à côté.
- Lors de la pose des panneaux isolants en laine minérale, il est recommandé de renforcer la fixation avec la rosace complémentaire Baumit de 90 mm.

Ne convient pas pour le chevillage de bandeaux coupe-feu dans les façades isolantes en PSE.

La longueur appropriée de la cheville dépend de la profondeur d'ancrage, de l'épaisseur de l'ancien enduit, de la couche de colle et de l'isolant.

Informations générales et conseils

Pour les autres matériaux de construction de murs ne répondant pas aux propriétés définies dans l'ATE-17/0991, des essais d'arrachement doivent être réalisés.

La détermination du nombre de chevilles/m² statiquement pertinent s'effectue selon la norme de charge de vent DIN EN 1991-1-4 ou peut être consultée dans les homologations des systèmes Baumit.

Ne pas appliquer ni laisser sécher à des températures du mur et de l'air inférieures à + 5 °C et supérieures à + 30 °C. Respecter les normes DIN EN 13914, DIN EN 998-1, DIN 18550, DIN 55699, DIN 4108 et DIN 18345 (VOB, Partie C), ainsi que les notes et directives applicables dans le domaine des systèmes d'isolation thermique par l'extérieur (ETICS), par exemple « die des Verbandes für Dämmsysteme, Putz und Mörtel e.V. (VDPM), des Bundesverbandes Ausbau und Fassade (BAF), Bundesausschuss Farbe- und Sachwertschutz (BFS) » et similaires, dans leur version en vigueur, ainsi que les dispositions particulières des « agréments techniques de construction » (abZ).

Si vous avez besoin d'informations supplémentaires sur ce matériau ou sa mise en œuvre, nos conseillers techniques du service extérieur se feront un plaisir de vous conseiller en détail et en fonction du projet.

Nos recommandations techniques d'application, que nous émettons pour aider l'acheteur/l'utilisateur sur la base de notre expérience, correspondent à l'état actuel des connaissances scientifiques et pratiques. Elles sont non contraignantes et ne créent pas de relation juridique contractuelle ni d'obligations annexes découlant du contrat d'achat. Elles ne dispensent pas l'acheteur de vérifier par lui-même si nos produits conviennent à l'usage auquel ils sont destinés. Les règles générales de la technique de construction doivent être respectées. Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications visant à l'avancement technique et à l'amélioration du produit ou de son application. La parution de cette information technique rend caduques les éditions précédentes. Pour obtenir les informations les plus récentes, veuillez consulter notre site Internet. Toutes les transactions commerciales sont soumises à nos conditions de vente et de livraison actuelles ainsi qu'aux dispositions relatives à l'installation et à l'utilisation de nos silos et centrales de malaxage.