



Baunit StarTex 160

Leelisekindel armeerimisvõrk



Eelised

- Baunit'i soojusisolatsiooni-liitsüsteemi komponent
- Leelisekindel armeerimisvõrk
- Takistab mõrade tekkimist

Toode

Leelisekindel klaaskiudarmeerimisvõrk kasutamiseks armeerimiskihi teostamisel koos armeerimissegude ja pahtlitega.

Koostis

Tugevdatud klaaskiud

Omadused

- Leeliselise keskkonna kindel
- Vastupidav tsemendipõhistes toodetes
- Univeraalselt kasutatav
- Testitud vastavalt ETAG 004 juhiste

Kasutusvaldkond

Baunit soojusisolatsiooni-liitsüsteemide (SILS) sertifitseeritud armeerimisvõrk

- Sobib SILSi renoveerimiseks
- Uute ja vanade mineraalsete aluspindade armeerimiskihiki* teostamiseks
- Lisaks kasutatakse uste ja akende nurkade diagonaalarmeeringu paigaldamisel

*armeerimiskihiki koosneb armeerimissegust (nt Baunit StarContact) ja selle sisse paigaldatud armeerimisvõrgust (nt Baunit StarTex)

Tehnilised andmed

Toode	
Mass pinnaühiku kohta:	ca. 160 g/m ²
võrgusilma suurus:	ca. 4 mm x 4 mm (laius 110 cm)
Tõmbetugevus:	≥ 2000 N/50mm
Tõmbetugevus pärast vananemist:	≥ 1000 N/50mm

Variant(id)	Rull 55 m2
Kulu	ca. 50 m ² /tk (ühe rulliga kaetav pindal, kui ülekatte 10 cm)

Tarnevorm

50 m2 rull (laius 110 cm, pikkus 50m); 1alus = 20 rulli = 1100 m2

Töötlemine ja kasutamine

Pinna armeerimine:

Armeerimisegu (nt Baunit ProContact) kantakse pinnal roostevaba hammaskelluga (10 mm). Bauniti armeerimisvõrk paigaldatakse värskesse armeerimissegusse kortsudeta, võimaluse korral täispikkuses paanidena. Paanide ülekatte jätku-kohtades on vähemalt 10 cm. Tekstiilklaasist võre Baunit peab olema kaetud vähemalt 1 mm paksuse armeerimisseguga (ülekattega alal vähemalt 0,5 mm). Armeerimiskihiki kogupaksus sõltub kasutatavast armeerimissegust ja süsteemist.

Diagonaalarmeering:

Nurkades (nt akna- ja ukseavade nurkades) tuleb paigaldada enne pinna armeerimise teostamist diagonaalarmeering. Diagonaalarmeeringu mõõtmed on vähemalt 20 x 40 cm. Diagonaalarmeeringu tegemisel paigaldatakse armeerimisvõrk värskesse armeerimissegusse, nagu pinnaarmeeringu tegemisel.

Juhised ja märkused Kasutamisingimused: Õhu, aluspinna ja toote temperatuur peab töötamise, materjalide kasutamise, kuivamise/kõvas-
tumise ajal olema $>5^{\circ}\text{C}$. Kaitske fassaadi otsese päikesevalguse, vihma ja tugeva tuule eest (nt tellingutele paigaldatava
kaitsevõrgu abil).

Lisaks kasutada Baumiti nurgakaitse- ja liiteprofiile.

Armeerimisega silumisel veenduge, et te ei kahjusta armeerimisvõrku ja et see oleks aluspinna küljes kinni. Järgige ka
Baumiti soojusisolatsiooni-liitsüsteemide (SILS) töötlemisjuhiseid ja ka kasutatava segu kehtivat tehnilist infot!

Meie kirjalikud ja suulised tehnilised soovitusel Baumiti toodete kasutamise kohta tuginevad praegustele teaduslikele seisukohtadele ja meie
aastatepikkusele kogemusele. Need ei ole õiguslikult siduvad ning neid ei saa kasutada mis tahes õigussuhte põhjendusena ega mis tahes
lepingu lisakohustusena. Ettevõtte Baumit soovitusel ei vabasta ostjat vastutusest seoses Baumiti toodete kasutamisega eesmärgipäraselt ega
vabasta ostjat üldiste ehituseeskirjade järgimisest.