



Baumit StarTex 160

Leelisekindel armeerimisvõrk



Eelised

- Baumit'i soojusisolatsiooni-liitsüsteemi komponent
- Leelisekindel armeerimisvõrk
- Takistab mõrade tekkimist

Toode

Leelisekindel klaaskiudarmeerimisvõrk kasutamiseks armeerimiskihhi teostamisel koos armeerimissegude ja pahtlitega.

Koostis

Tugevdatud klaaskiud

Omadused

- Leeliselise keskkonna kindel
- Vastupidav tsemendipõhistes toodetes
- Univeraalselt kasutatav
- Testitud vastavalt ETAG 004 juhiste

Kasutusvaldkond

Baumit soojusisolatsiooni-liitsüsteemide (SILS) sertifitseeritud armeerimisvõrk

- Sobib SILSi renoveerimiseks
- Uute ja vanade mineraalsete aluspindade armeerimiskihhi* teostamiseks
- Lisaks kasutatakse uste ja akende nurkade diagonaalarmeeringu paigaldamisel

*armeerimiskihhi koosneb armeerimissegust (nt Baumit StarContact) ja selle sisse paigaldatud armeerimisvõrgust (nt Baumit StarTex)

Tehnilised andmed

Toode	
Mass pinnaühiku kohta:	ca. 160 g/m ²
võrgusilma suurus:	ca. 4 mm x 4 mm (laius 110 cm)
Tõmbetugevus:	≥ 2000 N/50mm
Tõmbetugevus pärast vananemist:	≥ 1000 N/50mm

Variant(id)	Rull 55 m ²
Kulu	ca. 50 m ² /tk (ühe rulliga kaetav pindal, kui ülekatte 10 cm)

Tarnevorm

50 m² rull (laius 110 cm, pikkus 50m); 1alus = 20 rulli = 1100 m²

Töötlemine ja kasutamine

Pinna armeerimine:

Armeerimisegu (nt Baumit ProContact) kantakse pinnal roostevaba hammaskelluga (10 mm). Baumiti armeerimisvõrk paigaldatakse värskesse armeerimissegusse kortsudeta, võimaluse korral täispikkuses paanidena. Paanide ülekatte jätku-kohtades on vähemalt 10 cm. Tekstiilklaasist võre Baumit peab olema kaetud vähemalt 1 mm paksuse armeerimisseguga (ülekattega alal vähemalt 0,5 mm). Armeerimiskihhi kogupaksus sõltub kasutatavast armeerimissegust ja süsteemist.

Diagonaalarmeering:

Nurkades (nt akna- ja ukseavade nurkades) tuleb paigaldada enne pinna armeerimise teostamist diagonaalarmeering. Diagonaalarmeeringu mõõtmed on vähemalt 20 x 40 cm. Diagonaalarmeeringu tegemisel paigaldatakse armeerimisvõrk värskesse armeerimissegusse, nagu pinnaarmeeringu tegemisel.

Juhised ja märkused Kasutamisingimused: Õhu, aluspinna ja toote temperatuur peab töötamise, materjalide kasutamise, kuivamise/kõvastumise ajal olema $>5^{\circ}\text{C}$. Kaitske fassaadi otsese päikesevalguse, vihma ja tugeva tuule eest (nt tellingutele paigaldatava kaitsevõrgu abil).

Lisaks kasutada Baumiti nurgakaitse- ja liiteprofiile.

Armeerimisega silumisel veenduge, et te ei kahjusta armeerimisvõrku ja et see oleks aluspinna küljes kinni. Järgige ka Baumiti soojusisolatsiooni-liitsüsteemide (SILS) töötlemisjuhiseid ja ka kasutatava segu kehtivat tehnilist infot!

Meie kirjalikud ja suulised tehnilised soovitusel Baumiti toodete kasutamise kohta tuginevad praegustele teaduslikele seisukohtadele ja meie aastatepikkusele kogemusele. Need ei ole õiguslikult siduvad ning neid ei saa kasutada mis tahes õigussuhte põhjendusena ega mis tahes lepingu lisakohustusena. Ettevõtte Baumit soovitusel ei vabasta ostjat vastutusest seoses Baumiti toodete kasutamisega eesmärgipäraselt ega vabasta ostjat üldiste ehituseeskirjade järgimisest.